

Instalacja programu RFID-CS27-Reader

1. Wymagania systemowe i sprzętowe
 - Windows XP/Vista/7/10 (systemy operacyjne, które wspierają Microsoft.NET Framework 3.5 SP1,
 - Komputer x86 256 MB RAM lub lepszy
 - Komputer wyposażony w port szeregowy (wymagany konwerter RS-232/RS-485) lub port USB (wymagany konwerter USB/RS-485)
2. Aby zainstalować aplikację należy uruchomić plik setup.exe. Przed zainstalowaniem aplikacji instalator sprawdza czy w systemie zainstalowany jest program NET Framework 3.5 SP1. W razie konieczności odpowiednie pliki zostaną pobrane z Internetu. Następnie może ukazać się okno z możliwością wycofania się z instalacji, gdyż system operacyjny nie odnajduje certyfikatu dostawcy oprogramowania podając komunikat o nieznanym wydawcy (unknown publisher). Należy wybrać przycisk Install i kontynuować instalację programu RFID-CS27-Reader.



Po zainstalowaniu aplikacja powinna uruchomić się automatycznie z poniższym oknem startowym, co oznacza gotowość programu do pracy. Na pulpicie Windows instalator umieści skrót do programu.



Uwaga : W przypadku nie wykrycia aktywnych portów szeregowych, czyli np. jeżeli nie podłączono urządzenia typu CS-27 lub RFID, aplikacja poda taką informację (okno poniżej) i wyłączy się.

